Benodigdheden

Zorg dat je de volgende materialen en gereedschappen bij de hand hebt:

Materialen:

- Stalen deur inclusief kozijn
- Glaspaneel
- Afwerkprofiel (laatste onderdeel van de deur)
- Montagekit (geschikt voor glas en staal)
- Schroeven (Word niet bij de bestelling geleverd)

Gereedschap:

- Waterpas
- Accuboormachine of schroevendraaier
- Kitpistool
- Hamer en pluggen (indien montage in beton of steen)

Voor je begint

- Controleer of u alle onderdelen compleet heeft.
- Zorg voor een vlakke en stevige ondergrond.
- Laat de deur en het glas **op kamertemperatuur** komen vóór montage.
- Werk met twee personen: de deur en het glas kunnen zwaar zijn.

Stapsgewijze Montage

Stap 1: Plaats het kozijn inclusief de deur in de deuropening

- Zet het kozijn met de deur in de opening waar hij moet komen.
- Gebruik een **waterpas** om te controleren of het geheel **recht** staat.

(*Als de deur niet waterpas staat, zal ze straks niet goed sluiten*)

Stap 2: Schroef het kozijn vast aan de muur

- Boor gaten in de muur en bevestig de pluggen indien u een stenen/betonnen muur heeft.
- Bevestig het kozijn aan de muur met schroeven, via de **voorgeboorde gaten** in het kozijn.
- Begin met de bovenste schroef aan één kant, controleer of alles nog waterpas is, en schroef dan de rest vast.
- Controleer na elke schroef of het geheel nog **recht staat**!

Stap 3: Breng kit aan aan de binnenzijde van de deur

- Gebruik een **kitpistool** en breng een doorlopende kitrand aan **aan de binnenzijde van de deur**, waar het glas tegenaan komt.

 Zorg dat de kit gelijkmatig is aangebracht zonder openingen.

Stap 4: Plaats het glas in de deur

- Zet het glas voorzichtig tegen de kitrand aan. Druk lichtjes aan zodat het goed hecht.

(*Draag handschoenen om vette vingers of snijwonden te voorkomen.*)
(*Zorg dat het glas goed recht en gecentreerd in het deurvlak zit.*)

Stap 5: Kit rondom het glas af

- Breng een tweede kitrand aan, **aan de andere kant van het glas**, zodat het glas aan beide kanten goed vastzit.

(*Gebruik eventueel een natte vinger of plamuurmes om de kit glad te strijken.*)

Stap 6: Bevestig het afwerkprofiel tegen het glas aan

- Plaats het laatste onderdeel van de deur strak tegen het glas aan.
- Druk stevig aan zodat het profiel goed aansluit.

(*Dit zorgt voor een nette afwerking én extra stevigheid.*)

Na de montage:

- Laat de kit minimaal (24 tot 72 uur) uitharden voordat je de deur volledig gebruikt.
- Controleer of de deur goed open en dicht gaat.
- Reinig het glas en het staal met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel.

Tips vanuit ons:

- Werk met z’n tweeën: dat is veiliger en makkelijker.
- Kit netjes en werk rustig: een strakke afwerking ziet er veel professioneler uit.